



Analyseur Multi-composants

MGC 16

Calculateur
de débit

Système
de comptage

Télé
exploitation

Système
d'analyse

Le MGC 16 est un analyseur nouvelle génération destiné à l'analyse de tous types de composés du gaz et installé en zone sûre. (Version ATEX zone 1 sur demande)

Il analyse l'ensemble des constituants requis tout en limitant la consommation de gaz pour réaliser les mesures. Son site web embarqué permet une exploitation conviviale sans logiciel ou licence spécifiques.

Une très faible consommation de gaz

Grace à ses concepts innovants avec aucun point froid et la mesure de l'ensemble des constituants requis dans un seul analyseur, le MGC 16 permet une consommation exceptionnellement faible de gaz de 1-2 ml/min ainsi qu'une consommation de gaz vecteur à partir de 2-4 ml/min.

Une configuration évolutive à faible maintenance

Le MGC 16 offre une solution globale modulaire permettant une configuration évolutive sur site. Le MGC 16 permet une maintenance à faible coût (changement possible de colonnes, TCD, injecteur...). Le centre de maintenance de l'analyseur est basé en France.



Données techniques - Analyseur MGC 16

Modèle	MGC 16
Applications	Gaz pur, naturel, biogaz, biométhane, GNL et autres fluides Poste de livraison, poste de détente, poste de production, poste isolé, poste biométhane
Fonctions	Acquisition des mesures, calcul, gestion des alarmes, surveillance des états d'entrées / sorties analogiques et logiques, enregistrement sécurisé, communication avec automate et supervision, serveur distant et sans fil
Calculs	MVb, Zb, PCS, Densité, Indice de Wobbe conformément à la norme ISO6976:2016, Dewpoint, conversions d'unité, moyennes
Entrées / Sorties	1 ETOR, 2 SANA, 1 EANA, 2 RJ45, 1 RS485, USB, bouton de maintenance Autres E/S possible sur demande, 1 STOR
Interface utilisateur	Afficheur tactile en option IHM via serveur web embarqué (sans licence)
Boîtier	Châssis : 1 - 5 modules Dimensions : 47,5 cm (P) x 43,2 cm (L) x 44 cm (H) Poids < 20 kg
Raccordement	Fluides : 1/8 OD, et 1/16 OD Électrique : borniers à vis débrochables
Composés	THT, Methylmercaptan, i-Propylmercaptan, t-butylmercaptan, Ethylmercaptan, n-Propylmercaptan, TBM Ar, He, CH4, Xe, Kr, O2, N2, CO, H2 C3 isomères, C4 isomères, C5 isomères Éthylène, acétylène, C2, C3, CO2 C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12 BTEX, méthanol, éthanol, H2O H2S-COS, NH3, isopropanol, acétone, acétaldéhyde, acétonitrile, diéther, ethylacétate, dichloromethane, 1,2 dichloroethane, chloroforme, cyclohexane, 2 butanol, THF, siloxanes D3, D4, D5, D6
Communication	2 x Ethernet TCP/IP Modbus 1 RS485 dédiée à la communication avec appareil modbus maitre (SM@RT U, autres.)
Pression et consommation gaz échantillon	0.5 à 1 bar relative. 5 ml par injection soit 1-2 ml/min
Gaz vecteur	He, Argon (à partir de 2-4 ml) de qualité minimum 5.5. Préconisé 6.0 pour les composés à faible teneur. Pression 4 bar
Nombre de voies	Jusqu'à 16 voies avec une vanne rotative pilotée par le MGC 16 (par un port USB)
Répétabilité	< 0,1% RSD pour les temps de rétention < 1% RSD sur les aires de pics pour des concentrations >= 0,1% < 2,5% RSD sur les aires de pics pour des concentrations <= 0,1%
Linéarité du détecteur	10 ⁶
Mémorisation	Sur RAM sauvegardée : min,max moyenne des % bruts et normalisés + THT mg/Nm3, H2O mg/Nm3 et PCS
Enregistrement mensuel	12 mois
Enregistrement journalier	30 jours
Journal d'événement	500 évènements
Enregistrement horaire	7 jours
Analyses	100 à 2000 analyses sur fichiers horaires + 3 ans de chromatogrammes
Moyennes temporelles horaires et journalière	PCS, Wobbe, Zb, densité, composés du gaz
Langues	Français, anglais, sur demande pour les autres langues
Conditionnement fonctionnement	Temperature
	Humidité Relative
Programmation en température de colonne	Température de colonne : jusqu'à 250°C Programmation de T° : 5°C/s max selon colonne Résolution : 0,1°C
Alimentation	Alimentation 100-240 VAC, 50-60 Hz, 5 A
Approbation pour transaction commerciale	OIML R140 (en cours), ATEX sur demande
Temps d'analyse	De moins d'1 minute à 5 minutes

Siège et Site de production

ZI la Limoise

36100 Issoudun FRANCE

Tél. : +33 (0)2 54 03 99 49

Fax : +33 (0)2 54 21 08 90

E-mail : commercial.issoudun.meci@eiffage.com

C75108-00-FR-REV00-12/18



Pour toujours mieux répondre aux évolutions du marché et de la législation, Meci se doit d'améliorer ses produits et se réserve le droit, sans avis préalable, de modifier leurs caractéristiques techniques ainsi que le contenu de cette notice commerciale.

fr.meci.clemessy.com